


TN-Freisprecher



Der TN-Freisprecher bietet viel Komfort:

- Sprechen und Hören ohne den Handapparat abheben zu müssen. Das Mikrofon kann dabei zeitweilig abgeschaltet werden, so daß Rückfragen bei Anwesenden für den Fernsprechpartner geheim bleiben.
- Sprechen und hören über den Handapparat bei zugeschaltetem Lautsprecher für Anwesende. Die Lautstärke ist regulierbar.
- Durch Abnahme des Handapparates wird der Freisprecher abgeschaltet, so daß Anwesende nicht mithören können.
- Bei Anschluß an einen Schnellrufapparat oder an einen Chefapparat mit Schnellruf wird beim Melden des gerufenen Teilnehmers der Freisprecher automatisch eingeschaltet.
- Eine automatische Sprachsteuerung verhindert Rückkopplungen zwischen Mikrofon und Lautsprecher.

Der TN-Freisprecher beinhaltet in einem pastellgrünen Tischgehäuse Mikrofon, Lautsprecher, Bedientasten und Verstärker.

Betriebsspannung 48 V—.

Bei Anschluß an Nebenstellenanlagen wird der Freisprecher von dem Netzgerät der Vermittlungseinrichtung versorgt.

Bei Hauptanschlüssen ist ein Netzgerät für 48 V; 0,5 A erforderlich.

Maße	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
Freisprecher	175	100	245
Wandbeikasten	254	275	75