



Komfortapparat TI 40

12stellige alphanumerische Anzeige im Display für:

- Anzeige des anrufenden Teilnehmers
- Zustand der angerufenen Nebenstelle
- Zustandsanzeige bei Rückfrage
- Zustand der eigenen Nebenstelle
- Einzel- und Summengebührenzählung
- MFV-Tastenwahl
- 4 Programmtasten
- Klangruf



Den Komfortapparat TI 40 gibt es in den Ausführungen als Service-Apparat, Hotelapparat, Notruftelefon oder Nachtstelle.

In dem 12stelligen Display wird in Ziffern und Klartext angezeigt:

- die Nebenstellenummer eines internen Anrufers, noch bevor der Hörer abgehoben wird (Voridentifizieren) sowie die Anrufart wie Notkonferenz, Rückfrageanruf usw.
- der Zustand einer gerufenen Nebenstelle, z. B. frei, besetzt, Teilnehmer hat Rufumleitung oder Anrufschutz aktiviert oder ist Sammelanschlußteilnehmer usw.
- Bei aufliegendem Hörer wird der Zustand der eigenen Nebenstelle signalisiert. Angezeigt wird: Rufumleitung, Rückruf eingeleitet, Anrufschutz, aus Sammelanschluß herausgeschaltet, Direktanruf eingeleitet usw.

Gesprächsgebühren werden in Einzel- und Summenzählung, in Einheiten und

Währungsbetrag, trennbar in Dienst- und Privatgespräche, angezeigt.

Mit 4 Programmtasten lassen sich die jeweils gewünschten Leistungsmerkmale durch einen Tastendruck aktivieren. Eine Freisprecheinrichtung mit eingebautem Mikrofon ist anschließbar. Der elektronische Wecker (Klangruf) ist in seiner Lautstärke stufenlos einstellbar und im Klang zu verändern.

Anschließen läßt sich der Komfortapparat TI 40 an die ISDN-Kommunikationssysteme Integral 222. Er kann damit auch weitere Leistungsmerkmale dieser Systeme nutzen.

Farben

Gehäuse und Höreroberteil: Sandbeige, Farbgrün*)

Gehäuse- und Hörerunterteil: Schwarz

*) Weitere Farben mit Umrüstsatz möglich.

Maße

Breite	180 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	212 mm

Übersicht der möglichen Anzeigen

Eigener Status

(nur bei aufgelegtem Hörer)
Rufumleitung geschaltet
Rückruf eingeleitet
Direktruf eingeleitet
Anrufschutz geschaltet
Aus Sammelanschluß herausgeschaltet

Vorab-Identifizierung kommender Anrufe

Amtsanruf kommend ¹⁾
Amtsanruf kommend, Hörer abgehoben
Amtsanruf gehend ¹⁾
Amtsanruf gehend, Hörer abgehoben
Internanruf einer Nebenstelle ¹⁾
Internanruf, Hörer abgehoben
Anruf von Vermittlung ¹⁾
Anruf von Vermittlung, Hörer abgehoben
Rückfrageanruf ¹⁾
Rückfrageanruf, Hörer abgehoben
Rückruf ¹⁾
Rückruf, Hörer abgehoben
Notkonferenz (nur am Notruftelefon)
Notkonferenz, Hörer abgehoben
Notanruf Voranzeige ²⁾
Notanruf, Hörer abgehoben ²⁾
Gebührenmeldung Voranzeige ³⁾

¹⁾ Diese Anzeige entfällt beim TI 40 in der Ausführung als Hotelapparat

²⁾ Diese Anzeige entfällt beim TI 40 als Notruftelefon und Hotelapparat.

³⁾ Wird nur im TI 40 als Nachtstelle angezeigt.

Internwahl

Nebenstelle ist frei
Nebenstelle ist intern besetzt
Interngespräch, Nebenstelle intern unbeschaltet
Rufnummer nicht vorhanden
Nebenstelle ist besetzt (Externgespräch)
Nebenstelle ist besetzt (Konferenz)
Rufumleitung
Rufumleitung (Anzeigenwechsel)
Rufweiterleitung
Rufweiterleitung (Anzeigenwechsel)
Sammelanschluß
Sammelanschluß (Anzeigenwechsel)
Anruf besetzt (Teilnehmer wählt gerade)
Nebenstelle hat Anrufschutz
Durchbrechen des Anrufschutzes
Teilnehmer hebt Hörer ab (Gespräch)
Einleiten der Konferenz
Zurück von der Rückfrage
oder vom Makeln zur Konferenz

Anzeige mit Rückfrage

TI 40 geht in Rückfrage
Am TI 40 wurde in Rückfrage gewählt
Gespräch in Rückfrage
Am TI 40 wird gemakelt
Rückfrage (Partner geht in Rückfrage)
Makeln (Partner makelt)
Dreiergespräch

Einleiten von Leistungsmerkmalen

Rufumleitung durch Wahl einer Ziffer
Rufumleitung (Zielfnummer)
Anrufschutz durch Wahl einer Ziffer
Aus dem Sammelanschluß
herausschalten durch Wahl einer Ziffer

Externwahl

Externwahl
Wahlwiederholung
Codewahl

Gesprächsende

Gesprächsende intern
(Partner legt Hörer auf)
Gesprächsende in Rückfrage
(Partner legt Hörer auf)
Gesprächsende extern (kommend)
Hörer aufgelegt

Einzelgebührenzählung (Gebührenalarm beim TI 40 als Nachtstelle)

Gebührenmeldung
Gebühreneinheiten
DM/Pfg-Anzeige
DM-Anzeige
Externrufnummer bei Dienstgespräch
Anzeige bei Privatgespräch

Summenzählung für den TI 40 als Nachtstelle oder Hotelapparat

Gebühreneinheiten
DM/Pfg-Anzeige
DM-Anzeige
Gebühreneinheiten, Dienstgespräch
DM/Pfg-Anzeige, Dienstgespräch
DM-Anzeige, Dienstgespräch
Gebühreneinheiten, Privatgespräch
DM/Pfg-Anzeige, Privatgespräch
DM-Anzeige, Privatgespräch

Termin- und Weckeinrichtung (Termineingabe am TI 40)

Kennziffer eingeben
Wecktermin eingeben
Nachwahlkennziffer „2“
Nachwahlkennziffer „1“
Falsche Nachwahlkennziffer
Vierter Wecktermin eingegeben
(drei sind nur zulässig)
Falsches Zeitformat eingegeben
Weckruf steht an.