



Telefonbau und Normalzeit

Beispielhafte Informations-
und Kommunikations-
Systeme

Fernsprech-
systeme



Apparate

Messeneuheit

TK 40

Komfort-Telefon

Tastenwahl IWW oder MFV

Wahlwiederholung

Rufnummerngeber für maxi-
mal 74 interne oder externe
Ziele, zusätzlich
1 Direktzufuhr – auch bei ab-
geschlossenem Apparat

elektronischer Notizblock für
eine Rufnummer

Bedienerführung im Display:
eingegebene Ziffern, Zustand-
anzeige wie Wählzustand,
Programmierzustand

Lautsprecher

Freisprecheinrichtung

Tonruf

Schaltschloß



Telefonbau und Normalzeit

Hauptverwaltung
Mainzer Landstraße 128-146
Postfach 4432
6000 Frankfurt 1
Telefon 06 11 / 2 66-1
Telex 411 141
Telex Export 414 850
Fax a (06 11) 2 66 - 22 33