




Gefahrenmeldesysteme

MONTAGEWINKEL FÜR BRANDMELDER AN DOPPELBODENSTÄNDERN



Herausgeber:

TELENORMA
Geschäftsbereich Sicherheitssysteme

Erstellt von:

Abteilung Preisbildung und Dokumentation

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Ziffer		Seite
1.	SYSTEMBESCHREIBUNG	2
1.1	ALLGEMEINES	2
1.2	LEISTUNGSMERKMALE	2
2.	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	2
2.1	DARSTELLUNG	2
2.2	TECHNISCHE DATEN	4
3.	PROJEKTIERUNG	4
4.	BESTELLUMFANG	4
5.	HINWEISE FÜR WARTUNG UND SERVICE	5

1. SYSTEMBESCHREIBUNG

1.1 ALLGEMEINES

Der Befestigungswinkel eignet sich zur Montage von Brandmeldern in Doppelböden, zum Beispiel in EDV-Räumen.

Mit Hilfe von Flügelschrauben wird der Befestigungswinkel an Erdschellen, welche vorher an den Doppelbodenständern montiert wurden, befestigt.

1.2 LEISTUNGSMERKMALE


Der Winkel eignet sich zur Montage der Brandmelder

- Detektomat, Sockel BD 10.3 / 10.4 / 10.5 10.6
- Siemens Sockel MS 7.2 / 7.3 / 90 / 90 D / 8
- Hecatron Sockel 133 A, 143 A

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG


2.1 DARSTELLUNG

2.1.1 Montageabbildung



2.1.2 Befestigungswinkel (mit Montagemaßen)

Abb. Winkel m. Maßen



TELENORMA

Geschäftsbereich
Sicherheitssysteme
Verantw.: GS-V 155

Montagewinkel für Brandmelder
an Doppelbodenständern

PI - 34.92

Ausg. : 2
Stand : Juni 89
Seite : 4+

2.2 TECHNISCHE DATEN**2.2.1 Winkel**

Der Winkel besteht aus dem glasfaserverstärktem Kunststoff Doretan BKV 30 H.

Maße: 180mm x 100mm / 20mm x 6mm

2.2.2 Schellen

Erdschellen aus verzinktem Stahlblech

Maße 1/4 bis 1".

3. PROJEKTIERUNG

Die erforderliche Doppelbodenhöhe von mindestens 15cm ist entsprechend der jeweiligen Bodenkonstruktion zu beachten.

4. BESTELLUMFANG**4.1 GRUNDAUSBAU**

Pos.	Sachnummer	LE*	Bezeichnung
01	27.9927.1257	1	Montagewinkel incl. Blechschauben und Flügelschauben

4.2 ZUBEHÖR

Pos.	Sachnummer	LE*	Bezeichnung
11	27.9848.2012	1	2 x Erdschelle 1/4 "
> 12	27.9848.2013	1	2 x Erdschelle 3/8 "
> 13	27.9848.2014	1	2 x Erdschelle 1/2 "
> 14	27.9848.2007	1	2 x Erdschelle 3/4 "
> 15	27.9848.2008	1	2 x Erdschelle 1 "

> Änderung

*LE= Liefereinheit

5. HINWEISE FÜR WARTUNG UND SERVICE

Zur Prüfung der Brandmelder (Prüfgas) werden die beiden Flügelschrauben gelockert und der Winkel geschwenkt.

